


# Fontaine Osmose Aqualife 80

## Manuel d'utilisation



- Merci de lire ce manuel avant utilisation de l'appareil
- Le voltage conseillé de cet appareil est de 220-240 V / 50 Hz
- Le design et les spécificités de cet appareil peuvent être différents de ceux présentés dans cette notice. Cela ne change en rien l'efficacité de l'appareil.
- Le design peut être différent de celui présenté.

Cet appareil est fabriqué selon les spécificités standards, et tous ces composants sont contrôlés à la fabrication. Le système est testé dans les standards de qualité incluant la température, l'humidité, les poussières, vibrations, chocs, chutes...

Nous nous assurons que les process de fabrication assurent une grande qualité à nos produits . Avant l'installation et l'utilisation de l'appareil, merci de bien lire et conserver ce manuel.

---

## Sommaire

1. Caractéristiques du produit	03
2. Précautions de sécurité	04 ~ 06
3. Désignations	07
4. Précautions d'installation	08 ~ 09
5. Installation	10 ~ 16
6. Utilisation	17 ~ 18
7. Nettoyage	19 ~ 20
8. Hygiène	21
9. Fonctions des filtres et fréquence de changement	22
10. Changement du filtre	23
11. Spécificités produit	24
12. Schéma	25
13. Dépannage	26
14. Suivi entretien	27
15. Mémo	28

# 1. Caractéristiques du produit

- 1 Buvez en toute confiance grâce au système de filtration par osmose inverse**  
La filtration par osmose inverse permet d'éliminer des polluants tels que les métaux lourds et les molécules organiques à travers une membrane semi-perméable d'ultra précision permettant de distribuer une eau saine pour boire. Les polluants filtrés sont éliminés par un système de rinçage afin d'assurer la distribution d'une eau saine.
- 2 Fonction de distribution d'1L (environ)**  
La fonction de distribution d'1L permet la distribution de la quantité optimale d'eau quand une grande quantité est nécessaire. Après avoir programmé la quantité grâce à la touche de la fonction de distribution, presser la touche une seule fois pour obtenir 1L d'eau (environ).
- 3 Osmoseur compact à poser sur plan de travail**  
L'osmoseur compact peut être installé sur le plan de travail ou sur un meuble pour un gain de place.
- 4 Distribution fixe**  
Grâce aux paramètres de distribution fixe de 150 ml, 500 ml et 1L (environ), il est possible d'obtenir la quantité optimale d'eau pour l'usage voulu.
- 5 Bac à égoutture amovible**  
Le bac à égoutture amovible simplifie l'élimination de l'eau et l'osmoseur peut être utilisé sans.
- 6 Changement du filtre amélioré**  
Le changement du filtre a été facilité et il peut être fait simplement en ouvrant le bac sur le côté et en soulevant le levier du filtre.
- 7 Design simple et élégant**  
Basé sur un design simple et élégant, l'osmoseur s'adaptera à tous les intérieurs et l'affichage ainsi que le tableau de commande ont été pensés pour assurer une meilleure visibilité et un confort d'utilisation.
- 8 Commande tactile**  
L'osmoseur a été pensé avec une commande tactile pour répondre à un léger toucher du doigt.

## 2. Précautions de sécurité

- Merci d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité afin d'éviter tous accidents et dangers
- Les précautions sont classées en 2 catégories, « danger » et « attention » et dépendent du degré de risque et des dommages pouvant être occasionnés.



Danger

Le non-respect de cette précaution peut entraîner des blessures graves voire la mort.



Attention

Le non-respect de cette précaution peut causer des blessures, des dégâts ou une détérioration de l'appareil.

Mise en route



Danger

N'utiliser que le câble d'alimentation prévu

Si le voltage n'est pas adapté au câble d'alimentation, cela peut entraîner un incendie, un choc électrique ou un dysfonctionnement.

Toujours débrancher le câble d'alimentation quand l'appareil ne fonctionne pas

Cela peut éviter certains accidents.

Si le cordon d'alimentation est abîmé, contacter le service maintenance

Ne pas utiliser une prise de courant endommagée. Cela peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

Brancher le cordon d'alimentation correctement dans la prise

Une connexion lâche peut entraîner un incendie.

Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation. S'assurer de débrancher la prise correctement

Un cordon électrique endommagé peut causer un choc électrique ou un incendie.

Ne pas utiliser de prise multiple avec l'appareil

Une surchauffe peut entraîner un incendie.

Ne pas toucher la prise avec les mains mouillées

Risque de choc électrique.

S'il y a de la poussière ou de l'eau sur la prise, les nettoyer avec un chiffon sec

Poussière, eau... peuvent entraîner des chocs électriques.

Ne pas s'appuyer ou poser des objets lourds sur le cordon électrique

Cela peut entraîner des chocs électriques.

Attention de ne pas marcher ou arracher le cordon d'alimentation

S'assurer d'avoir débranché l'appareil avant le nettoyage de l'intérieur et ne pas verser d'eau sur celui-ci

Cela peut entraîner des chocs électriques.

## 2. Précautions de sécurité

Ne pas installer l'appareil dans des lieux humides, près d'objets inflammables ou dans des lieux exposés à la pluie ou la neige

### Installation



Attention

Ne pas installer l'appareil près de bougies, de cigarettes... ou placer l'appareil près d'une source de chaleur

Risque d'incendie.

Ne pas installer sur des surfaces inclinées ou instables

Cela peut entraîner une défaillance de l'appareil ou le faire tomber causant blessures et casses.

Ne pas installer dans un lieu où la température peut descendre sous 0°C

Ne pas s'appuyer ou s'accrocher à l'appareil

Danger de chute et de blessures.

### Utilisation



Danger

Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil

Surveillance des parents indispensable.

S'assurer que les personnes (y compris les enfants) ne pouvant pas utiliser l'appareil de manière sécurisée ne l'utilisent pas

Ne pas poser de verre d'eau, de médicaments, de petits objets en métal sur le dessus de l'appareil. Il y a un risque de choc électrique ou d'incendie s'ils pénètrent dans l'appareil

Si l'appareil est abîmé ou dysfonctionne, ne pas le démonter, le réparer ou le modifier soi-même

Ne pas utiliser l'appareil s'il n'est pas de niveau

Cela peut entraîner des dommages et un dysfonctionnement.

### Utilisation



Attention

Si un son anormal, une odeur ou de la fumée provient de l'appareil pendant son utilisation, débrancher la prise immédiatement, fermer la vanne d'arrivée d'eau et la vanne d'évacuation avant de contacter le service maintenance. S'assurer que le tuyau de rejet ne fuie pas partout.

Ne jamais déplacer l'appareil pendant son fonctionnement

Cela peut entraîner des dommages.

Ne pas utiliser de produits chimiques sur l'appareil et les tenir éloignés de l'appareil

## 2. Précautions de sécurité

Etant donné que le réservoir peut être contaminé par des bactéries, vider complètement l'appareil au moins une fois par mois et nettoyer l'intérieur du réservoir avec un chiffon doux et propre  
Si le réservoir est vidé régulièrement, cela peut éviter qu'il soit entartré.

### Utilisation



### Attention

Fermer le couvercle correctement après avoir nettoyé le réservoir  
Si le couvercle n'est pas correctement fermé par le haut du réservoir, des insectes tels que des fourmis peuvent y entrer.

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant un long moment, fermer la vanne d'arrivée d'eau et débrancher la prise. A la remise en service de l'appareil, vider complètement l'eau de l'appareil et jeter la première eau filtrée.

Le ratio d'eau filtrée et d'eau rejetée est de ½ et l'eau de rejet peut être récupérée dans un récipient pour faire le ménage

Cependant, ne pas utiliser cette eau pour boire ou cuisiner.

En cas d'utilisation d'un appareil de communication émettant des ondes radios supérieures à 1W comme des talkies-walkies, s'éloigner à plus d'1m de l'appareil

Si l'appareil est utilisé à moins d'1m de distance, il peut dysfonctionner.

Après avoir changé le filtre, fermer le couvercle fermement

Si des insectes ou des substances extérieures y entrent, cela peut entraîner des dysfonctionnements.

S'assurer de n'utiliser QUE les filtres fournis par le fabricant

D'autres filtres pourraient altérer la qualité de l'eau distribuée et abimer l'appareil.

Remplacer le filtre aussi souvent que conseillé par le fabricant


Cela va permettre d'assurer une qualité d'eau optimale.

Utiliser l'appareil comme expliqué dans le manuel

Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures.

Si le service maintenance est nécessaire, le contacter.

### 3. Désignations



## 4. Précautions d'installation

### 1- Ne pas installer le produit dans les lieux suivants:

- Près du feu
- Près de flammes
- Dans des lieux humides
- Près d'un radiateur ou d'une climatisation
- Dans un lieu exposé à la neige ou à la pluie
- Dehors et exposé au soleil
- Près de produits chimiques
- Dans une salle de bain
- Dans un lieu où la température peut descendre sous 0°C ou monter à plus de 40°C

### 2- S'assurer de la qualité d'eau suivante :

- Pression : 1.7~7 bars (24~99 Psi)
- pH : 5.8~8.5
- Dureté : < à 30°F
- Température de l'eau : 4~38
- Turbidité : 0.5 NTU ou moins
- Qualité de l'eau : eau potable

Consulter le fabricant en cas de non-respect de cette qualité d'eau  
Le non-respect peut entraîner la perte de la garantie sur le produit

### 3- Installer l'appareil sur une surface plane. Après l'installation, s'assurer qu'il soit de niveau


Si l'inclinaison est supérieure à 3°, l'eau peut se renverser.

### 4- Insertion et connection du tubing blanc ou noir avec les raccords



#### Insérer le tube

Passer les dents d'accrochage de la pince et pousser le tube en butée afin de réaliser l'étanchéité




#### La connexion est réalisée

Les dents maintiennent le tube en position et le joint torique assure l'étanchéité



#### Vérifier l'accrochage

Tirer simplement sur le tube



#### Déconnexion

S'assurer que le système n'est plus sous pression. Pousser sur la bague et tirer sur le tube dans le même temps. Le raccord est réutilisable.

Le tube blanc ou noir doit être coupé d'équerre afin de ne pas abimer le joint torique au montage. Pour cela, vous pouvez utiliser un coupe-tube commandé chez Aqualife

## 4. Précautions d'installation

**4- Connection des raccords avec les tubings blanc et noir Ne pas connecter l'eau chaude (supérieur à 38°C) à l'appareil**

Cela peut entraîner une détérioration et un dysfonctionnement de l'appareil.

**5- Ne pas s'appuyer ou placer d'objets lourds sur le tubing d'eau**

Si le tubing est bloqué, l'eau ne va pas s'écouler normalement et cela peut entraîner un dysfonctionnement.


**6- Sécuriser le tuyau afin que le rejet n'arrose pas partout**

L'eau de rejet peut être utilisée pour le ménage, la salle de bain... pour économiser l'eau. Cependant, ne pas utiliser cette eau pour boire et cuisiner.

**7- En cas d'installation de plus d'un appareil (osmoseur, lave-vaisselle...) au même endroit, s'assurer d'installer une évacuation pour chaque appareil.**

## 5. Installation

※ L'installation peut être différente suivant 3 configurations rencontrées



### 1- Raccordement de l'appareil sur l'arrivée d'eau froide du robinet Lave-Vaisselle non utilisé

※ L'adaptateur de la vanne d'arrivée d'eau doit être connecté à l'arrivée d'eau froide (connecter l'arrivée d'eau chaude peut entraîner des dommages sur le filtre et abîmer l'appareil).



1 Le robinet lave-vaisselle est disponible.




2 Viser l'union acétal sur ce robinet.


3 Insérer et connecter le tubing blanc à l'union acétal.

※ En connectant le tubing, l'enfoncer jusqu'à ce qu'il soit fermement connecté. Une fuite peut apparaître si le tubing n'est pas correctement enfoncé.

## 5. Installation




**4** Insérer et connecter le tubing blanc à la vanne de fermeture d'arrivée d'eau connectée au tubing bleu à l'arrière de l'appareil.



**6** Insérer et connecter le tubing noir dans le connecteur eau de rejet à l'arrière de l'appareil.



**7** Positionner le raccord collier d'évacuation sur la canalisation d'évacuation PVC de l'évier et pointer le trou à percer.



**8** Percer le PVC avec une mèche de 6 mm et grandir à 8 mm.

**9** Bien visser les écrous en s'assurant que le trou du raccord soit bien centré afin de favoriser un écoulement maximal du rejet.


※ Bien placer le joint à coller sur le raccord en prenant soin de laisser le trou ouvert en totalité.




**10** Insérer le tubing noir dans le raccord collier d'évacuation

※ En connectant le tubing, l'enfoncer jusqu'à ce qu'il soit fermement connecté. Une fuite peut apparaître si le tubing n'est pas correctement enfoncé.

## 5. Installation



**11** Brancher l'alimentation électrique dans la prise murale.



Ouvert

**12** A la fin de l'installation, ouvrir la vanne bleue et le robinet lave-vaisselle. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuite.

**13** Au bout de 30min, appuyer sur la touche de distribution pour s'assurer que l'eau sort.

\* Il peut y avoir un peu d'eau à l'intérieur de l'appareil au départ. Vider le réservoir intégralement avant de boire l'eau.

### 2- Raccordement de l'appareil sur l'arrivée d'eau froide du robinet lave-vaisselle déjà utilisée

\* L'adaptateur de l'arrivée d'eau doit être connecté à l'arrivée d'eau froide (connecter l'arrivée d'eau chaude peut entraîner des dommages sur le filtre et abîmer l'appareil).



**1** Fermer le robinet lave-vaisselle et dévisser le flexible d'eau froide du lave-vaisselle.




**2** Placer le raccord Y, **commandé chez Aqualife**


**3** Visser l'union acétal et replacer le flexible lave-vaisselle.

**3** Insérer et connecter le tubing blanc à l'union acétal.

## 5. Installation




**4** Insérer et connecter le tubing blanc à la vanne de fermeture d'arrivée d'eau connectée au tubing bleu à l'arrière de l'appareil.



**6** Insérer et connecter le tubing noir dans le connecteur eau de rejet à l'arrière de l'appareil.



**7** Positionner le raccord collier d'évacuation sur la canalisation d'évacuation PVC de l'évier et pointer le trou à percer.



**8** Percer le PVC avec une mèche de 6 mm et grandir à 8 mm.

**9** Bien visser les écrous en s'assurant que le trou du raccord soit bien centré afin de favoriser un écoulement maximal du rejet.



Bien placer le joint à coller sur le raccord en prenant soin de laisser le trou ouvert en totalité.



**10** Insérer le tubing noir dans le raccord collier d'évacuation

En connectant le tubing, l'enfoncer jusqu'à ce qu'il soit fermement connecté. Une fuite peut apparaître si le tubing n'est pas correctement enfoncé.

## 5. Installation


	<p><b>7</b> Brancher l'alimentation électrique dans la prise murale.</p>
 <p>Ouvert</p>	<p><b>9</b> A la fin de l'installation, ouvrir la vanne bleue et le robinet lave-vaisselle. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuite.</p> <p><b>10</b> Au bout de 30min, appuyer sur la touche de distribution pour s'assurer que l'eau sort.</p> <p>※ Il peut y avoir un peu d'eau à l'intérieur de l'appareil au départ. Vider le réservoir intégralement avant de boire l'eau.</p>

### 3- Raccordement de l'appareil sur l'arrivée d'eau froide du mitigeur cuisine située sous l'évier sur le flexible souple


※ L'adaptateur de l'arrivée d'eau doit être connecté à l'arrivée d'eau froide (connecter l'arrivée d'eau chaude peut entraîner des dommages sur le filtre et abîmer l'appareil).

	<p><b>1</b> Couper l'arrivée d'eau froide de la cuisine et purger la canalisation d'eau froide.</p> <p><b>2</b> Repérer et desserrer le flexible d'eau froide du tuyau cuivre ou du tuyau PER.</p>
	<p><b>3</b> Placer le Té, <b>commandé chez Aqualife</b></p> <p><b>4</b> Visser la partie femelle sur l'arrivée d'eau et la partie mâle sur le flexible du robinet</p>

## 5. Installation




**4** Insérer et connecter le tubing blanc à la vanne de fermeture d'arrivée d'eau connectée au tubing bleu à l'arrière de l'appareil.



**6** Insérer et connecter le tubing noir dans le connecteur eau de rejet à l'arrière de l'appareil.



**7** Positionner le raccord collier d'évacuation sur la canalisation d'évacuation PVC de l'évier et pointer le trou à percer.



**8** Percer le PVC avec une mèche de 6 mm et grandir à 8 mm.

**9** Bien visser les écrous en s'assurant que le trou du raccord soit bien centré afin de favoriser un écoulement maximal du rejet.


\* Bien placer le joint à coller sur le raccord en prenant soin de laisser le trou ouvert en totalité.




**10** Insérer le tubing noir dans le raccord collier d'évacuation

\* En connectant le tubing, l'enfoncer jusqu'à ce qu'il soit fermement connecté. Une fuite peut apparaître si le tubing n'est pas correctement enfoncé.

## 5. Installation



**11** Brancher l'alimentation électrique dans la prise murale.



Ouvert


**12** A la fin de l'installation, ouvrir la vanne d'eau de la cuisine et la vanne bleue située à l'arrière de l'appareil. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuite.

**13** Au bout de 30min, appuyer sur la touche de distribution pour s'assurer que l'eau sort.

※ Il peut y avoir un peu d'eau à l'intérieur de l'appareil au départ. Vider le réservoir intégralement avant de boire l'eau.

## 6. Utilisation

### Affichage et panneau de contrôle



	Touche de sélection 150 ml (environ)	Presser la touche pour sélectionner 150 ml (environ)
	LED 150 ml (environ)	S'allume lorsque 150 ml (environ) est sélectionné
	Touche de sélection 500 ml (environ)	Presser la touche pour sélectionner 500 ml (environ)
	LED 500 ml (environ)	S'allume lorsque 500 ml (environ) est sélectionné
	Touche de sélection 1 l (environ)	Presser la touche pour sélectionner 1 l (environ)
	LED 1 l (environ)	S'allume lorsque 1 l (environ) est sélectionné
	Touche de distribution	Presser la touche pour obtenir de l'eau
	Power ON/OFF LED	S'allume quand l'appareil est connecté
	Touche de distribution	Presser la touche pour obtenir de l'eau

### Activer / désactiver les paramètres

Brancher l'appareil sur le secteur avant de mettre l'appareil en fonctionnement

Presser l'icône du panneau de contrôle

### Distribution



#### Paramètres

- ① Presser la touche 
- ② La fonction 150 ml (environ) est sélectionnée par un son (  LED allumée)
- ③ Presser la touche de distribution pour obtenir 150 ml (environ) (  LED clignote)

#### Annulation

- ① Si la touche de distribution n'est pas sélectionnée pendant 10s, le paramètre est annulé (  LED éteinte)
- ② Si une autre touche est sélectionnée dans les 10s, le réglage de distribution demandé est annulé.

## 6. Utilisation



### Paramètres

- ① Presser la touche
- ② La fonction 500 ml (environ) est sélectionnée par un son ( LED allumée)
- ③ Presser la touche de distribution pour obtenir 500 ml (environ) ( LED clignote)

### Annulation

- ① Si la touche de distribution n'est pas sélectionnée pendant 10s, le paramètre est annulé ( LED éteinte)
- ② Si une autre touche est sélectionnée dans les 10s, le réglage de distribution demandé est annulé.



### Paramètres

- ① Presser la touche
- ② La fonction 1 l (environ) est sélectionnée par un son ( LED allumée)
- ③ Presser la touche de distribution pour obtenir 1 l (environ) ( LED clignote)

### Annulation

- ① Si la touche de distribution n'est pas sélectionnée pendant 10s, le paramètre est annulé ( LED éteinte)
- ② Si une autre touche est sélectionnée dans les 10s, le réglage de distribution demandé est annulé.

## Distribution en continu



3 secondes  
ou plus

### Paramètres


- ① Presser la touche pendant 3 secondes
- ② 1 l (environ) est sélectionnée par un son ( LED allumée)
- ③ Presser la touche de distribution pour obtenir 1 l (environ) ( LED clignote)

### Annulation

- ① Si la touche de distribution n'est pas sélectionnée pendant 10s, le paramètre est annulé ( LED éteinte)
- ② Si une autre touche est sélectionnée dans les 10s, le réglage de distribution demandé est annulé.

## Fixation du bac à égoutture


Pousser le bac à égoutture dans l'appareil jusqu'au clic.







# 7. Nettoyage

## Fixation du bac à égoutture






- ① Retirer le bec de distribution en le tournant vers la gauche
- ② Essuyer l'intérieur du bec de distribution avec un coton-tige  
*Ne pas utiliser de détergent, de diluant, de benzène ou de cire pour le nettoyage. Cela peut entraîner des dommages tels qu'une décoloration ou un effritement de l'appareil et peut entraîner des problèmes sanitaires.*
- ③ Après le nettoyage, réinsérer le bec et le tourner vers la droite



## Nettoyage du réservoir

	<b>1</b> Débrancher la prise de courant
	<b>2</b> Fermer la vanne d'arrivée d'eau
	<b>3</b> Brancher le tuyau de rejet dans l'évacuation pour vider l'eau filtrée
	<b>4</b> Poser la main à l'arrière du couvercle supérieur, le soulever et le pousser vers l'arrière pour l'enlever.

## 7. Nettoyage

 <p>Couvercle du réservoir</p>	<p>5 Ouvrir les 6 clips qui ferment le réservoir en les poussant vers l'extérieur</p>
 <p>Couvercle du réservoir</p>	<p>6 Faire glisser le couvercle du réservoir pour l'ouvrir</p>
	<p>7 Nettoyer le réservoir et son couvercle avec un chiffon doux et sec puis les remettre en effectuant les opérations précédentes dans le sens inverse.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Attention de ne pas se blesser la main avec la broche du capteur de niveau d'eau qui est à l'intérieur du réservoir pendant le nettoyage.</li><li>* Lors du nettoyage du réservoir, porter des gants après s'être lavé les mains ou nettoyer avec un chiffon doux et sec.</li><li>* Ne pas utiliser de produits chimiques ou de détergent pour le nettoyage du réservoir.</li><li>* Après avoir vérifié le réservoir, s'assurer que tout est propre.</li><li>* Fermer fermement le couvercle du réservoir pour éviter que des substances extérieures ou des insectes y entrent.</li><li>* Nettoyer une fois par mois.</li></ul>
	<p>8 Ouvrir la vanne d'arrivée d'eau</p>
 <p>Couvercle</p>	<p>9 Insérer le couvercle du dessus en le poussant vers l'arrière, puis appuyer dessus pour le fermer</p>
	<p>10 Brancher le câble électrique dans la prise</p>
	<p>11 Après 30min, s'assurer que l'eau sorte par le bec de distribution. (Basé sur une température d'eau de 25 et 2.8 kgf/cm<sup>2</sup> ou plus de pression)</p> <p>12 Utiliser après avoir purgé 1 à 2 verres d'eau filtrée</p>

## 8. Hygiène

Catégorie		Description
Installation	Lieu d'installation	- L'appareil doit être installé en respectant la qualité d'eau de réseau recommandée (1.7~7 bars)
	Environnement d'installation	<Lieux d'installation interdits> - En extérieur ou à la lumière directe du soleil - Dans une salle de bain - Devant un radiateur ou un climatiseur
Utilisation	Distribution (robinet)	- Attention de ne pas renverser de café, de thé, de boisson ou d'aliments sur le bec de distribution et si cela arrive, l'essuyer immédiatement. Nettoyer régulièrement le bec de distribution avec un chiffon doux ou un coton tige (une fois par semaine) - Ne pas poser la main ou la bouche sur le bec de distribution et s'assurer que le verre ne soit pas en contact avec le bec
	Bac à égoutture	- Ne pas poser de boisson (café, thé) ou d'aliments - S'il y a de l'eau, le vider immédiatement et le nettoyer une fois par semaine
Vérification	Vérification périodique	- Faire une maintenance régulière (changement des filtres) - Attention de ne pas laisser entrer de substances extérieures (insectes, produits...) lors de la maintenance dans le réservoir et s'assurer d'avoir tout vérifié avant de finir
	Autogestion	- L'entretien du bec de distribution et du bac à égoutture nécessite une vérification régulière
Gestion de la maintenance	Remplacement du filtre	- Rincer pendant 1min 30s lors du changement du filtre. S'il n'est pas rincé, le charbon actif peut se retrouver dans le réservoir
		- S'assurer de ne pas faire subir de choc au filtre lors de son changement
Prévention pour l'entartrage de l'eau	Appareil sans fonction de nettoyage intelligent	- En cas de non utilisation de l'osmoseur pendant plus de 4 jours, vidanger l'eau du réservoir complètement. Vidanger la première eau filtrée avant la mise en service de l'appareil. - Une fois par mois, vidanger intégralement l'eau du réservoir et nettoyer l'intérieur du réservoir avec un chiffon doux et sec. - Si le réservoir est régulièrement vidangé, cela évitera l'entartrage de l'appareil

# 9. Fonctions des filtres et fréquence de changement

## Fonctions des filtres



### Etape 1/2: Pré-filtre charbon actif

C'est un bloc de charbon extrudé à haute température qui permet d'éliminer les matières en suspension, la rouille, et certains contaminants... présents dans l'eau du réseau. Cela absorbe et élimine également le chlore, le trihalométhane (THMs) et les produits chimiques dissous dans l'eau du réseau. Il protège la membrane et permet son bon fonctionnement.



### Etape 3 : Membrane

Les substances solubles telles que les métaux lourds et les produits chimiques, ayant un poids moléculaire de 200 ou plus sont traités par séparation à travers une membrane semi perméable ultra précise pour atteindre les effets de la filtration.



### Etape 4: Post-filtre à charbon reminéralisant

C'est un filtre reminéralisant à charbon de grande qualité permettant d'éliminer les goûts et les odeurs afin d'obtenir une eau reminéralisée au goût agréable.









## Fréquence de changement des filtres

Type de filtre	Périodicité de remplacement
Pré-filtre charbon actif	6 mois
Membrane	24 mois
Post-filtre à charbon reminéralisant	18 mois

La périodicité de changement des filtres est une estimation et celle-ci peut varier selon les conditions d'utilisation de l'appareil

Les filtres doivent être changés régulièrement afin d'assurer une qualité d'eau optimale

## 10. Changement du filtre


	<p>1 Débrancher la prise électrique</p>
	<p>2 Fermer la vanne d'arrivée d'eau</p>
	<p>3 Connecter le tuyau de vidange dans la valve de vidange pour évacuer l'eau filtrée</p>
<p>Clip de fixation couvercle</p> <p>Filtere</p> 	<p>4 Ouvrir le couvercle du filtre vers l'avant en appuyant sur le côté gauche</p>
<p>Lever</p> <p>Lever</p> 	<p>5 Faire glisser le levier du filtre pour l'enlever puis sortir le filtre</p> <p>6 Après avoir placé le nouveau filtre, sécuriser sa pose en tirant le levier vers le bas</p>
	<p>7 Ouvrir la vanne d'arrivée d'eau</p>
<p>Couvercle filtre</p> 	<p>8 Remettre le couvercle de l'appareil</p>
	<p>9 Brancher la prise électrique</p>
	<p>10 Après 30min, s'assurer que l'eau s'écoule du bec de distribution. (Basé sur une température d'eau de 25 et 2.8 kgf/cm<sup>2</sup> ou plus de pression)</p> <p>S'assurer que l'eau s'écoule lors du service. En cas de fuite, débrancher immédiatement l'appareil, fermer la vanne d'arrivée d'eau et appeler le service maintenance</p>

## 11. Spécificités produit

Nom produit	XELLIWATER 80
Nom model	XELLIWATER80GPD
Poids	7.2 kg
Consommation électrique	35 W
Capacité réservoir	5.5 ℓ
Voltage	220-240~/50 Hz
Dimensions	220 W X 425 D X 420 H (mm)
Dispositif sécurité	Détecteur de niveau d'eau, Vanne de fuite, fusible
Gordon électrique	2 m
Cote IP	IPX1

- \* Le code IP est la protection anti-fuite du produit.
- \* La capacité du réservoir est basée sur la taille du réservoir et peut donc différer selon le modèle.
- \* La consommation électrique peut varier selon l'environnement.

## 12. Schéma



## 13. Dépannage

Le remplissage complet du réservoir prend 60 minutes (Basé sur une température d'eau de 25 °C et 2.8 bars ou plus de pression)

Problème	A vérifier	Non	Oui
En cas de de dysfonctionnement du panneau d'affichage pendant la filtration	La prise électrique est-elle correctement branchée ?	Brancher la prise sur du 220-240~ /50 Hz	Si le problème persiste après avoir vérifié que la prise est bien branchée, appeler le service maintenance
S'il n'y a pas de distribution d'eau	L'eau du robinet est-elle coupée ?	Débrancher la prise électrique et attendre que la coupure d'eau soit terminée	Si l'eau n'est pas distribuée même après que le réservoir soit plein, appeler le service maintenance
	La vanne d'arrivée d'eau est-elle en position ouverte ?	Mettre la vanne d'arrivée d'eau en position ouverte	Appeler le service maintenance
	Est-il temps de remplacer les filtres ?	Appeler le service maintenance	Demander le remplacement des filtres
	Y a-t-il de l'eau autour de l'appareil ?	Appeler le service maintenance	Fermer la vanne d'arrivée d'eau, débrancher la prise et appeler le service maintenance
Si le goût de l'eau est étrange	Avez-vous utilisé l'appareil trop longtemps ?	Appeler le service maintenance	Presser la touche de distribution et laisser l'eau couler 5 minutes avant de la boire
	Est-il temps de remplacer les filtres ?	Appeler le service maintenance	Demander le remplacement des filtres
S'il y a une fuite	La fuite provient est-elle de l'intérieur de l'appareil ?	Appeler le service maintenance	Fermer la vanne d'arrivée d'eau, débrancher la prise électrique et appeler le service maintenance.
Comment prendre soin du tubing en silicone de l'appareil ?	Appeler le service maintenance pour le remplacement du tubing après une longue utilisation		

Si le problème persiste après avoir vérifié tous les points précédents, appeler le service maintenance





